

XPEnology DS3617xs

Установка XPEnology DSM 6.2 Loader (for DS3617xs) v1.03b на любой ПК.

Скачиваем и распаковываем архив



XPEnology DSM 6.2

Мой новый NAS собран на базе китайской материнской платы [JINGSHA X79M-S](#) в корпусе [Jonsbo C2 Black](#) с 4 HDD WD общим объемом 6Tb и 16 Gb серверной оперативной памяти.

Вставляем Флешку в ПК, скачиваем программу

CheckDisk

, распаковываем и запускаем.

Ставим галочку All USB Device и получаем данные VID & PID нашей флешки



Запускаем приложение osfmount из нашего архива

Жмем Mount new.. и выбираем файл образа диска Synoboot. img → Next

Выбираем первый раздел → Next



Снять галочку Read-only Drive → Mount



Выделяем мышкой диск → Open



Открываем корень диска /grub/grub.cfg с помощью Notepad++

Правим строку VID & PID и сохраняем файл grub.cfg и отмонтируем диск кнопкой Dismount.



Запускаем Rufus → выбираем флешку → образ → «Старт». После завершения «Заккрыть» для выхода. Теперь образ готов к установке.



Отключаем HDD, запускаем с установленной флешкой наш NAS Запускаем Synology Assistant.

Если он ничего не находит, тогда требуется отключить Firewall в ОС или антивирусе. Выбираем сервер и жмем подключиться.

жмем переподключить



подключаем HDD и жмем установить



установка вручную



Выбираем из скачанного архива файл DSM_DS3617xs_25426.pat → Установить прямо сейчас



Ждем окончания установки



заполняем окно



пропускаем этот шаг



все готово → Продолжить



[Меняем наименование процессора](#)

[Включаем поддержку SHR в DSM 6.2](#)

[Synology DiskStation Manager \(DSM\)](#)

Last update: 2022/07/23 10:28 software:nas:xpenology <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:xpenology&rev=1658561302>

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:xpenology&rev=1658561302>

Last update: **2022/07/23 10:28**

