

ОС ubuntu Raspberry Pi




Ubuntu

Для работы Raspberry Pi нужна операционная система. Вот она. Raspberry Pi OS (ранее называвшаяся Raspbian) — наша официально поддерживаемая операционная система.

Установка ОС Raspberry Pi с помощью Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager — это быстрый и простой способ установки Raspberry Pi OS и других операционных систем на карту microSD, готовую к использованию с вашим Raspberry Pi.



Загрузите и установите Raspberry Pi Imager на компьютер с устройством чтения SD-карт. Вставьте SD-карту, которую вы будете использовать с Raspberry Pi, в устройство чтения и запустите Raspberry Pi Imager.

Установка ОС Raspberry Pi на linux

Для установки на Raspberry Pi OS введите

```
sudo apt install rpi-imager
```

в окне Терминала.

Дополнения и Файлы

- Загрузить для Windows
- Загрузить для Ubuntu для x86

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:raspberry:ubuntu_raspberry_pi&rev=1739698155

Last update: **2025/02/16 12:29**

